



WIRELESS BLUETOOTH MARINE SPEAKERS  
HAUT-PARLEURS BLUETOOTH MARINE SANS FIL

Model / Modèle: MS-H65B



OWNER'S MANUAL  
GUIDE D'UTILISATION

## Features and Specifications

### Speakers

- Weather-proof (IPX5) woofer with long excursion driver + 2 x 10 Oz magnet, 1" voice coil and 1" titanium dome tweeter
- Heavy duty ABS construction, built to comply with UV and salt-fog standards
- Built-in Class-D amplifier
- 4000mAh built-in rechargeable Li-ion battery
- Up to 6 hours of battery fully charged (3 hours charging time)
- Frequency response: 55-20k Hz; impedance: 4 ohms
- Bluetooth Profile: A2DP/AVRCP1.3/Audio Classic
- Suitable for bars ranging from 1-1/4" to 3" in diameter
- 12V DC charging adapter with 6m (20ft.) 22AGW cable included
- Remote control included
- Voice prompts in 3 languages (English, Spanish and French)
- Dimensions: 21.7x23x32 cm / 8.5 x 8.5 x 9.1 inches (HxWxD)

### 2-Channel Class-D Amplifier

- Power Output: RMS Power 20W x 2CH @ 4ohm
- 4 Ohms Load
- THD < 0.1%; S/N: > 80dB; Channel Separation: > 50dB
- Frequency Response: 10Hz-20KHz
- Thermal overload and short circuit protection

## Caution

This product is designed to operate with 12V DC, negative ground electrical systems only. DO NOT attempt to install this product in a vehicle with a positive ground system. The included 110V AC wall charger outputs power at 12V DC. Please only use the included wall charger to recharge your speakers.

Please do not install the product with a vehicle with a +24V electrical system. Doing so will damage or destroy this product.

### Parts List




A pair of 6.5" Marine Speakers




Washer x 12 & Bolt x 4



110V AC Adapter



12V DC Adapter



Remote Control


## Buttons on Remote Control and Speakers

### Buttons on speakers



- 1) Power Button
- 2) LED Indicator Light
- 3) Language Toggle Button

### Remote Control



- 1) Power on
- 2) Language selection/toggle
- 3) Mute
- 4) Next / Volume +
- 5) Previous / Volume -
- 6) Play / Pause

## Instructions

Please follow the subsequent instructions in order. It's highly recommended that you charge these speakers, and successfully complete Bluetooth pairing before you mount them on your boat or vehicle.

### Charging

1. Each of the MS-H65B's speakers has a charging indicator LED light next to the power button.
2. When the speaker is being charged, a red or violet charging light is visible. When the battery is fully charged, the charging light will turn off.
3. The time to fully charge the speakers from empty is 3 hours. A full charge should deliver 6 hours of audio playback time.
4. Before using for the first time, please be sure to fully charge each speaker's batteries.
5. When the battery is running low, you will hear an audio prompt announce, "Battery low". When you hear this, it is time to recharge your speakers.

### Powering on

1. First, turn on the MS-H65B, either using the buttons on the speakers, or using the remote control.
2. You should hear a voice prompt announcing "SDX".

### Pairing

1. After being turned on, the speakers will automatically enter pairing mode. The LED indicator lights on the speakers will

begin rapidly flashing blue. You will hear a voice prompt announcing "SDX is ready to pair".

2. On your smartphone or tablet, make sure that Bluetooth is enabled. Under your device Bluetooth settings, pair with the device called "SDX Audio".
3. If pairing is successful, you will hear an audio prompt announce "SDX has successfully paired".
4. If at any time the MS-H65B loses its Bluetooth connection, an audio prompt will announce Bluetooth connection ended.

### Note:

It is possible to utilize the pair of MS-H65B speakers separately. For example, if you wanted to put a single speaker in two different locations, you will be able to pair with each speaker separately.

To use the MS-H65B pair separately, please keep the speakers at least 15 meters (45 ft.) apart. If the speakers are too close together, they will pair with each other, and play audio from a single source.

### Mounting

1. The MS-H65B speakers have a built-in clamping mechanism that allows for tool-less installation. The clamp will fit up to a 7.62 cm (3 inch) diameter bar. The included washers will let you clamp onto smaller bars.
2. To mount, first unlatch the latches at the end of the two bolts. Turn the bolts to the left to loosen them. Once the bolts are loosened enough, you can pull on the removable part of the clamp.

For ease of mounting, do not remove the bolts from this removable piece.

3. Grip the other half the clamp to the bar from which you plan to hang the speakers. Reinsert the screws and the removable part of the clamp. Once the two halves of the clamp meet the bar, tighten the latch.
4. If the bar you're using is on the smaller side, you can add the washers to the screw for a secure grip. Simply attach the plastic washers to the screw, right below the latch.

### Remote Controls

**Power On/Off**  
Press the button on the speaker to power on. Press once to power off.  
Press the button on the remote control to power on/off.

### Language Selection

Press button 2 on the remote or the speaker to toggle through languages for the audio prompts in the following order:

English → French → Spanish

### Mute

Press button 3 on the remote to mute the speakers.

### Volume:

Press and hold buttons 4 or 5 on remote control to adjust the volume up or down.

**Previous / Next:**  
Short press buttons 4 or 5 on the remote control to skip to the previous / next track.

**Note:** This may not work with all devices. Some smartphones may not allow an external device to control tracks skipping.

**Play / Pause:**  
Press button 6 on the remote control to pause or resume audio playback.

### 1-YEAR LIMITED WARRANTY

#### WHAT IS COVERED

This warranty covers only the original purchaser of SDX Audio product purchased from an Authorized SDX Audio Dealer. In order to receive service, the purchaser must provide SDX Audio with a copy of the purchased and date of purchase. Products found to be defective during the warranty period will be repaired or replaced (with a product deemed to be equivalent) at SDX Audio's discretion.

#### WHAT IS NOT COVERED

1. Damage caused by accident, abuse, improper operations or theft.
2. Any cost or expense related to the removal or reinstallation of product.
3. Repair Service performed by anyone other than SDX Audio's Repair Department.
4. Any product which has had the serial number defaced, altered, or removed.
5. Any product not purchased from an Authorized SDX Audio Dealer.

### LIMIT ON IMPLIED WARRANTIES

Any implied warranties including warranties of fitness for use and merchantability are limited in duration to the period of the express warranty set forth above. Some states do not allow limitations on the length of an implied warranty, so this limitation may not apply. No person is authorized to assume for SDX Audio any other liability in connection with the sale of the product.

### HOW TO OBTAIN SERVICE

(Monday-Friday, 9:00 – 17:00 Eastern Standard Time)

1. For fastest service, please visit support.sondpex.com, and submit a support ticket request. Or, send an email to support@sondpex.com. Please have a copy of your proof of purchase on hand, and clearly state the model number of the product you are having trouble with. We will try to troubleshoot the issue for you, before initiating any kind of warranty claim or replacement. Please allow for 2 full business days for a response.
2. If you have still not heard back from us after 2 business days, or do not have internet access, you should call our toll-free number, 1-877-997-7888.
3. If we've decided that a warranty replacement is the best course of action, you will be provided with a return shipping address and shipping instructions.

## Caractéristiques et spécifications

### Haut-parleurs

- Résistant aux intempéries (IPX5) à longue portée.
- Aimant 2 x 10 Oz: 1" bobine de voix 1" haut-parleur à dôme titane.
- Structure ABS résistante, construite conforme aux normes UV brouillard salin
- Amplificateur Class-D intégré
- Batterie lithium-ion rechargeable intégrée 4000m
- Autonomie de la batterie 6 heures après d' une recharge complète (3 heures de charge)
- Réponse en fréquence: 55-20k Hz; impédance: 4 ohms
- Profil du Bluetooth: A2DP/AVRCP1.3/Audio Classique
- Adapté aux bars d' un diamètre de 1-1/4" à 3"
- 12V DC adaptateur du chargeur avec 6m (20ft.) 22AGW câble inclus
- Télécommande incluse.
- Invites vocales en 3 langues (Anglais, Espagnol et Français)
- Dimensions: 21.7x23x32 cm / 8.5 x 8.5 x 9.1 pouces (HxWxD)

### 2- Amplificateur Classe D à deux canaux

- Puissance de sortie: Puissance RMS Power 20W x 2CH @ 4ohm
- Charge 4 Ohms
- THD < 0.1%; S/N: > 80dB; Canal, Séparation: > 50dB
- Réponse en fréquence: 10Hz-20KHz
- Conçu avec un circuit de protection thermique, limiteur de surcharge et protection contre les courts-circuits

## Attention

Ce produit a été conçu pour opérer seulement sous 12V DC, système électrique de masse négative. N' ESSAYEZ pas d' installer cette unité dans un véhicule avec un système de masse positive. Le chargeur mural 110V AC qui est inclus, fournit une puissance de 12 V CC. Veuillez utiliser uniquement le chargeur mural inclus, pour recharger vos enceintes.

Veuillez de ne pas installer ce produit dans un véhicule ayant un système électrique à +24V. Cela pourrait endommager ou abîmer cet appareil.


### Contenu



Une paire de haut-parleurs marins de 6.5"




Rondelle x 12 et Boulon x 4



Adaptateur 110V CA



Adaptateur 12V CC



Télécommande


## Boutons de la télécommande et des haut-parleurs

### Haut-parleurs



- 1) Power Button
- 2) Voyant à LED
- 3) Language Toggle Button

### Télécommande



- 1) Power on
- 2) Language selection/toggle
- 3) Mute
- 4) Next / Volume +
- 5) Previous / Volume -
- 6) Play / Pause

### Instructions

Veuillez de suivre, par ordre, les instructions suivantes. Nous vous recommandons de charger les haut-parleurs et de jumeler le Bluetooth avant d' installer le produit dans votre bateau ou véhicule.

## Charge

1. Chaque haut-parleur du MS-H65B est équipé d'un voyant DEL de charge à côté du bouton d'alimentation.
2. Si le haut-parleur est en charge, un voyant rouge ou violet sera visible. Si la batterie est complètement chargée, le voyant charge s'éteint.
3. Le temps nécessaire pour charger complètement les batteries épuisées est de 3 heures. Une bonne charge devrait permettre 6 heures de bon fonctionnement.
4. Si vous utilisez le produit pour la première fois, assurez-vous de charger complètement les batteries de chaque haut-parleur.
5. Lorsque la batterie est faible, vous entendrez une annonce audio annoncer "Batterie faible". Donc, il est temps de recharger vos haut-parleurs.

### Mise en marche

1. Tout d'abord, allumez le MS-H65B en utilisant les boutons des enceintes ou bien en utilisant la télécommande.
2. Vous devriez normalement, entendre une invite vocale vous annonçant "SDX".

### Jumelage

1. Une fois allumés, les haut-parleurs se rendent détectables au jumelage Bluetooth. Les voyants DEL sur les enceintes clignotent en bleu. Une invite vocale vous annoncera que « SDX » est prêt à être connecté.
2. Vérifiez que la fonctionnalité Bluetooth soit activée dans votre smartphone ou tablette. Ensuite, connectez sur

l' option "SDX Audio" affichée.  
3. Si vous avez réussi au jumelage, un audio vous annoncera que la connexion SDX est bien arrivée.

4. Mais si la connexion MS-H65B n' arrive pas sur Bluetooth un audio vous annoncera que la connexion Bluetooth s' est terminée.

### Note:

Vous pouvez utiliser la paire des enceintes MS-H65B de manière séparée. Remarque:

Par exemple, si vous souhaitez placer un seul haut-parleur dans deux endroits différents, vous pourrez le jumeler séparément avec chaque haut-parleur.

Pour utiliser la paire MS-H65B séparément, placez les enceintes à, au moins, 15 mètres (45 pi) l'une de l'autre. Si les enceintes sont très proches, elles se connecteront et liront le son d' une seule source.

### Montage

1. Les enceintes MS-H65B sont équipées d' un système de fixation vous permettant de les monter sans outils. L' anneau de fixation peut s' ajuster à une barre de 7.62 cm (3 pouces) de diamètre. Les rondelles fournies vous permettront d' ajuster l' appareil à des barres plus petites.
2. Pour le montage, d' abord, ouvrez les serrures des deux boulons. Desserrez-à gauche. Une fois les serrures desserrées, vous pouvez retirer les parties mobiles des anneaux.

Pour faciliter le montage, ne retirez pas les boulons de la pièce mobile.

3. Fixez l' autre partie de l' anneau à la barre où vous projetez accrocher vos haut-parleurs. Réinsérez les vis et la pièce mobile de l' anneau. Une fois que les anneaux se retrouvent dans la barre, serrez la serrure.
4. Pour assurer la fixation et vous utiliser la barre du coté petit, vous pouvez ajouter des rondelles. Placez, simplement, des rondelles dans les vis, sous la serrure.

### Télécommande

**Bouton Marche/Arrêt**  
Appuyez sur le bouton pour allumer l' appareil. Appuyez une fois pour l' éteindre. Appuyez sur de la télécommande pour mettre en marche ou arrêter le fonctionnement de l' appareil.

### Sélection de la langue

Appuyer sur 2 de la télécommande ou de l' appareil pour sélectionner la langue souhaitée, dans l' ordre suivant:

Anglais → Français → Espagnol

### Désactiver le son

Appuyer sur 3 de la télécommande ou de l' appareil pour désactiver le son.

### Paramétrage du Volume:

Appuyez sur 4 or 5 de la télécommande pour paramétrer le volume des haut-parleurs.

**Précédent / Suivant:**  
Appuyez sur les boutons 4 or 5 de la télécommande pour passer à la piste antérieure ou à la suivante.

**Remarque:** Cette option n' est pas opérationnelle dans tous les appareils. Quelques smartphones n' admettent pas l' utilisation d' un dispositif périphérique

### Play / Pause:

Appuyez sur 6 de la télécommande pour mettre en marche ou en pause, le fonctionnement de votre appareil.

### 1-GARANTIE LIMITÉE D' UN AN

#### CE QUI EST COMPRIS DANS LA GARANTIE

Cette garantie ne couvre que l' acheteur original du produit SDX Audio acheté auprès d' un Distributeur Audio SDX Agréé. Afin d' obtenir le service, l' acheteur doit présenter auprès de SDX Audio une copie du reçu d' achat et la date d' achat. Si l' on trouve que le produit est défectueux pendant la période de garantie, il sera réparé ou remplacé (par un produit considéré équivalent) à la discrétion de SDX Audio.

#### CE QUI N' EST PAS COMPRIS DANS LA GARANTIE

1. Dommage causé par accident, abus, mauvais fonctionnement ou vol.
2. Tout coût ou dépense lié au démontage ou à la réinstallation du produit.
3. Service de réparation effectué par toute autre personne qui ne soit le Département de Réparation de SDX Audio.
4. Tout produit avec son numéro de série vandalisé, altéré ou éliminé.

5. Tout produit non acheté auprès d' un Distributeur Audio SDX Agréé.

### LIMITES SUR LES GARANTIES IMPLICITES

Toutes garanties implicites y compris les garanties pour un usage particulier et de qualité marchande sont limitées à la période de la garantie expresse ci-dessous. Quelques états ne permettent pas de limitations sur une garantie implicite, donc cette limitation peut ne pas s' appliquer. Personne n'est autorisée à assumer pour SDX Audio toute autre responsabilité liée à la vente du produit.

### COMMENT OBTENIR UN SERVICE

(Lundi-Vendredi, 9h00 – 17h00 Heure standard de l' Est)

1. Pour obtenir un service rapide, veuillez visiter support.sondpex.com, et commandez un service en nous envoyant un ticket de commande de service. Ou bien, envoyez-nous un courriel à support@sondpex.com. Faites-nous parvenir le numéro de facture/document justificatif de votre achat ainsi que le numéro du produit concerné. Nous essaierons de résoudre votre problème, le plus tôt possible, avant d' entamer une réclamation de votre garantie ou de remplacer le produit. Veuillez patienter deux jours ouvrables.
2. Si, au bout de ce temps (deux jours ouvrables), vous ne recevez aucune réponse, ou vous n' avez pas accès à internet, veuillez nous téléphoner au numéro 1-877-997-7888.
3. Si nous décidons de remplacer le produit en garantie, nous vous fournirons une adresse pour le rendre et des instructions pour l' expédition du nouveau produit.



Sondpex Corporation of America  
Princeton NJ 08540, USA  
1-877-997-7888  
732-940-4430  
support@sondpex.com  
support.sondpex.com  
www.sondpex.com